


MANUAL DO USUÁRIO

VARAL SMART COMPACTO



MODELO
1205



INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o VARAL SMART COMPACTO.

Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções.

Siga as instruções e após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

ATENÇÃO

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Para instalação, montagem ou manutenção do seu aparelho, procure um profissional especializado.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.

1. CONTEÚDO EMBALAGEM

ITEM	QUANTIDADE	ITEM	QUANTIDADE
Electric Clothes Drying Rack	01	Lâmpada UV	02
X Link	02	Controle Remoto	01
Haste Telescópica	02	Bolsa de Parafusos	01
Haste Cabide	02	Manual do Usuário	01

2. CARACTERÍSTICAS PRODUTO

Comprimento das Varetas	1.2m
Formato	Retangular
Quantidade adaptadores Cabide	18
Acompanha Acessórios	Controle remoto
É Necessário Furar a Parede	Sim
Itens Inclusos	1 Varal automático; 1 Controle remoto.
Voltagem	127v ou 220v
Medidas Do Varal Fechado	1,2m de Largura e 15cm de Altura
Medidas Do Varal Aberto	1,2m de Altura e 2,5m de Comprimento.*
Iluminação	2X 8W cada
Lâmpada UV	2X 3W cada
Ventiladores**	2X 15w cada
Capacidade de Peso	Suporta até 35Kg

*As medidas do varal aberto informadas são as medidas máximas, sendo permitido que você diminua o tamanho dele com o controle remoto ou manualmente nas laterais visto que o mesmo possui barras de extensão para roupas maiores ou lençóis.

**Este modelo possui sistema de ventilação para circulação de ar. Importante: a ventilação não é para secagem e sim para auxiliar na circulação do ar.

3. INFORMAÇÕES PRODUTO

O **Varal Smart Compacto** é resistente e compacto, projetado para economizar espaço na sua área de serviço ou em outras áreas cobertas, como sacadas, varandas e áreas protegidas.

Você pode pendurar toda roupa centrifugada pela sua máquina de lavar ou torcida à mão, como no uso de um varal comum. Basta acionar o controle remoto para posicionar o varal na altura desejada e mais confortável para pendurar as roupas.

Por possuir proteção contra obstáculos, se durante a descida das barras do varal algum objeto ou pessoa for tocado, o equipamento irá parar o funcionamento imediatamente, evitando acidentes e impedindo que os cabos na fuselagem sejam desalinhados.

Após pendurar as roupas, a subida deve ser acionada por controle remoto. Caso o peso das roupas acomodadas ultrapasse a capacidade máxima de 35Kg, o varal não subirá, o sistema de controle do varal de roupas detectará automaticamente a sobrecarga e interromperá a operação para proteger o aparelho, de modo a evitar que o fio seja sobrecarregado, atuando como medida de segurança, inclusive para crianças.

O varal conta com um exclusivo sistema de ventilação que permite que suas roupas sequem muito mais rápido, através da circulação do ar. Além de um sistema inédito de lâmpadas UV germicidas, que devido à ondas curtas de luz ultravioletas, esterelizam todas as roupas como se fossem a luz do sol de forma ambientalmente amigável e econômica, e evitando danos às fibras do tecido. Função de secagem: esta função acelera o tempo de secagem da roupa em dias úmidos ou chuvosos por um período de 3 horas, após isso é desligado automaticamente.



Iluminação



Motor Tubular AC
(economia de energia)



Ventilação



Controle remoto wireless



Cabos de aço inoxidável



Estrutura em alumínio
e aço inox



Sistema mecânico com
transmissão de alta tecnologia



Lâmpada Ultravioleta

4. MECANISMOS DE SEGURANÇA


PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO.

Caso acionado sucessivamente, o equipamento será desligado automaticamente, a fim de não danificar o motor devido ao superaquecimento.

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SOBRETENSÃO

Para proteger a máquina e o cabo de aço, este sistema irá parar o funcionamento do motor quando a haste estiver sobrecarregada (capacidade máxima de carga de 35kg) ou encontrar obstáculos ao levantar.

5. INTRODUÇÃO EQUIPAMENTO



1-X link	5-Haste Fixa	9-Placa lateral	13-Ventilador
2-Placa suporte haste	6-Haste expansível	10-Luz do painel LED	14- Grampo
3-Anéis de suspensão	7-Haste Telescópica	11-Cabo	15-Parafuso
4-Haste media	8-Máquina	12-Lâmpada UV	16-Tampa

6. MODELO 1205

M01-1205AXFP

série produto


COMPRIMENTO
PRODUTO

cydigo cor
produto

QUANTIDADE DE HASTES

CÓDIGO DE FUNÇÃO
X: DESINFECÇÃO - LUZ UV
F: VENTILAÇÃO
P: PAINEL LED

7. FUNÇÕES CONTROLE REMOTO



Botão de iluminação: 1- liga / desliga a iluminação 2- Alerta a máquina para combinar o código de emparelhamento ou cancelar o código.

Botão para cima: Controla a elevação das hastes, as hastes pararão automaticamente quando chegar ao máximo da parte superior; Quando as hastes estiverem descendo, pressionar a tecla de elevação pode mudar o sentido para subir. Quando as hastes estão levantando, pressionar esta tecla pode parar a subida.

Botão para baixo: Controla a descida das hastes, as hastes pararão automaticamente quando chegar ao máximo da parte inferior; Quando as hastes estiverem levantando, pressionar a tecla para baixo pode mudar o sentido para descer. Quando as hastes estiverem descendo, pressionar esta tecla pode parar a descida.

Botão parar: paralisa subida/descida da haste

Botão Luz UV: liga / desliga função germicida (Só é eficaz quando a barra de roupas alcança o topo; O tempo máximo da luz ligada é de 30 minutos)

Botão ventilação: liga / desliga secagem (Uma única operação do secador de ar leva 3 horas)

8. INSTALAÇÃO

1. É necessário um soquete no local para que o produto seja instalado. Desligue a fonte de energia, e certifique-se de que não há mais eletricidade.
2. Meça o tamanho do teto para confirmar e marcar o local de instalação.
3. Pegue o modelo de instalação, em seguida, coloque o modelo no teto.
4. Use uma furadeira para perfurar quatro orifícios de 10 × 80. Insira o parafuso de expansão em uma porca M10 (conecte o cabo de alimentação e o suporte para facilitar a conexão entre a unidade principal e o teto). Fixe no teto e aperte o parafuso com uma chave inglesa. Em seguida, afrouxe uma extremidade do parafuso de modo que a distância entre a anilha e a porca superior seja de cerca de 5 mm, como mostrado na figura 1.




figura 1

5. Remova ambas as extremidades da tampa, segure com cuidado o modelo, como mostrado na figura 2. Ele será inserido em uma das extremidade dos dois parafusos de expansão na junta. Em seguida, mantenha a outra extremidade do parafuso instalada no bloqueio. Aperte a primeira extremidade do parafuso.




figura 2

6. Conecte corretamente os fios (Nota: fio vermelho, fio azul (neutro), bicolor verde amarelo (proteção/fio terra)) e, em seguida, envolva com fita isolante e coloque no espaço entre o modelo e a varíola.

7. Instale o X Link primeiro na máquina. Conforme mostrado na figura 3, use dois parafusos M5 * 6 para fixar os X Links nos dois lados da máquina principal, preste atenção, observe a extremidade do motor e a extremidade não motor, não faça invertido. Em seguida, insira a cabeça de zinco redonda do cabo no orifício da placa de suporte da barra de roupas, e a outra extremidade encaixe na placa de suporte da barra de roupas (como mostrado na figura 4).

figura 3





figura 4

8. Cubra a tampa da extremidade e aperte-a com os parafusos M4 * 8 (figura 5). Em seguida, corte a faixa de tesoura.




figura 5

9. Instale a haste do meio: torça as tampas da haste central e coloque a haste no meio do suporte. Use os parafusos para fixá-la, veja a figura 6.




figura 6

10. Instalação haste fixa: torça as braçadeiras, segure as hastes e abra as braçadeiras, insira as varas de tamanho fixo e use o parafuso com uma tampa de borracha para fixá-las nos suportes. Veja a figura 7.




figura 7

11. Este modelo tem 2 varas de extensão. Quando houver a necessidade de secar roupas maiores, basta tirar a haste de secagem do suporte, como mostrado na Figura 8 e 9. Puxe a haste telescópica para o lado, girando no sentido anti-horário, quando chegar no comprimento requerido, basta rotacionar no sentido horário, para a haste ser bloqueada, conforme mostrado na Figura 10. Quando não estiver em uso, você pode deixá-la fixada no suporte da barra de roupas, como mostrado na Figura 6.



figura 8




figura 9



figura 10

12. Cubra a tampa da extremidade, aperte com parafusos e, em seguida, coloque as duas lâmpadas de desinfecção (Lâmpada UV).

13. Pressione o botão para baixo do controle remoto, e deixe o Link X descer cerca de 1,2 metros. Ao chegar na altura máxima, ele parará automaticamente. Encaixe as hastes telescópicas com o parafuso para fora e aperte.

9. CONFIGURAÇÃO CONTROLE REMOTO

1. CÓDIGO DE CONFIGURAÇÃO

O controle remoto deve ter o código definido antes de usar (conecte o controle remoto à máquina). Quando ligar a máquina, você pode ouvir um bipe "du du du" lentamente 10 vezes, pressione e mantenha pressionado o botão "Up" e "Lighting" antes que acabe o tempo dos 10 bipes. Em seguida, você ouvirá três vezes o toque mais rápido, significa que a configuração do código foi bem sucedida.

Se não houver operação correspondente dentro de 10 bipes, o controle remoto retorna ao estado inicial e o código de aprendizado precisa ser efetuado novamente. Desligue a máquina da fonte de alimentação e reinicia após 5 segundos. Repita todo o processo.

2. CÓDIGO DE CANCELAMENTO

Para cancelar o código, primeiro ligue a máquina, e pressione a tecla de iluminação 5 segundos, um bipe lento tocará 3 vezes. Pressione o botão de descida antes do final dos três bipes. Se você ouvir três toques mais rápidos, significa que o código foi cancelado com sucesso. Se não houver uma operação correspondente durante três bipes, o controle remoto retornará ao estado original, e você precisará recomençar os passos novamente. (observação: apenas o produto que configurou o código, pode excluir o próprio código)


10. CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

1. A área de instalação do teto deve ser dura. Certifique-se de que o parafuso de ajuste está colocado corretamente.
2. Para garantir a segurança, assegure-se de conectar o fio terra e use nosso produto como fonte de alimentação. Não use fio de alimentação inferior a 0,75mm. Para assegurar o funcionamento normal, instale a máquina em uma área coberta, livre de chuva e muita umidade.
3. Em dias com muitos trovões, é aconselhável evitar o uso do aparelho, devido a descargas elétricas na rede.
4. Antes de ligar o plugue, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (110V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal;
5. Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar danos ao produto;
6. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;

- 7. Instale de forma que o produto tenha espaço para subir e descer, sem obstáculos;
- 8. O fio terra fornecido deverá ser ligado a um condutor de proteção da instalação conforme NBR5410.
- 9. Durante qualquer montagem ou manutenção do aparelho, incluindo substituição de lâmpada queimada, deverá ser desligada a chave geral da instalação.
- 10. O uso de peças e acessórios não originais de fábrica resulta na perda de garantia contratual, pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento ou causar acidentes.
- 11. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desligado.
- 12. Quando a lâmpada UV estiver funcionando, não olhe para a lâmpada uv por muito tempo. Ela só pode ser ativada quando o aparelho estiver totalmente na parte superior.
- 13. Não jogue fora este Manual. Guarde-o para eventuais consultas.

11. TESTANDO APARELHO

- 1. **Função para cima e para baixo:** pressione o botão Para baixo e o botão Para cima, verifique se a haste pára automaticamente se for para o topo ou para depois de 1,2 m.
- 2. **Testando a função de secagem dos ventiladores:** pressione o botão de ventilação, e verifique se os ventiladores funcionam ou não, e verifique se há uma luz verde acesa na parte inferior principal da máquina.
- 3. **Testando a função de desinfecção:** quando as hastes estiverem na parte superior, pressione o botão UV para verificar se pode funcionar ou não.



12. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS	ANÁLISE	SOLUÇÃO
Controle não responde aos comandos	Máquina não conectada na energia Controle remoto sem bateria	Conecte na energia Substitua a bateria
A lâmpada UV não funciona	As varas não estão no topo ainda. A lâmpada UV está queimada	Aguarde a barra ir para o topo. Troque a lâmpada UV
A haste para de repente quando vai para cima ou para baixo	A máquina encontrou obstáculos Está em proteção contra o calor	Remova o obstáculo Aguarde um pouco e tente novamente
Luz Led não está funcionando	Máquina não conectada na energia A luz LED está queimada	Conecte na energia Substituir luz LED



KAN TAI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CNPJ: 11.766.919/0001-07

Rua Major Paladino, 128 Galpão 19, Vila Leopoldina

São Paulo - SP - 05307-000

www.kantai.com.br